


Du benötigst:



- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kunststoffraker OrangeGlider | <input type="checkbox"/> Malerkreppband |
| <input type="checkbox"/> Raker SoftBlue mit Filzkante | <input type="checkbox"/> wasserlöslicher Filzstift |
| <input type="checkbox"/> oder hilfsweise Kreditkarte | <input type="checkbox"/> geeignete Farbe |
| <input type="checkbox"/> Mikrofasertuch GreenSwift 30cm x 30cm | <input type="checkbox"/> Flachpinsel |
| <input type="checkbox"/> Zollstock | <input type="checkbox"/> ggf. feines Schleifpapier |

 **Bitte vorbereiten:** Bitte organisiere Dir eine für Deinen Beschriftungsgrund geeignete Farbe.

Anleitung:



- 1. Den Untergrund gründlich reinigen.** Er muss sauber, trocken und fettfrei sein. Verwende hierfür einen geeigneten Reiniger oder ein feuchtes Tuch.
- 2.** Um die spätere Haftung der Farbe weiter zu verbessern, kannst Du **den Untergrund optional mit sehr feinem Schleifpapier leicht anschleifen.**
- 3. Jetzt richtest Du die Schablonenfolie an der Wand aus.** Verwende hierfür einen Zollstock. Wenn die Ausrichtung stimmt, markierst Du Dir die Position am Rand der Schablonenfolie mit Malerkreppstreifen oder kleinen Filzstiftstrichen.
- 4. Zum Aufkleben der Schablonenfolie** nimmst Du sie nun noch einmal von der Wand ab und entfernst vorsichtig das rückseitige Trägerpapier um den Klebstoff freizulegen.
- 5. Halte die Schablonenfolie nun straff** und lege sie an der markierten Position gleichmäßig und vollflächig auf.
- 6. Jetzt drückst Du die Folie fest.** Presse sie dafür mit einem Raker in gleichmäßigen Bewegungen von der Mitte zum Rand hin an.
- 7. Nun ziehst Du die obere Schicht (die Übertragungsfolie) vorsichtig und in flachem Winkel ab.** Besonders wichtig: Die Ränder/ Konturen der Schriftzeichen müssen fest anliegen. Im Einzelfall kannst Du mit einer Rakelecke oder mit dem Fingernagel nacharbeiten.
- 8. Jetzt legst Du die Schablone mit Farbe aus.** Verwende hierfür einen Flachpinsel und beachte ggf. die Vorgaben und Hinweise des Farbherstellers.
- 9. Nach entsprechender Trocknungszeit, ziehst Du die Schablonenfolie nun vorsichtig und in flachem Winkel ab. Fertig!**